



( 609.700.533 Tony Vicente  
E-mail: [fabregas@tecnipes.com](mailto:fabregas@tecnipes.com)



## PROGRAMAR PASOS VISOR DW-BG

1. Pulsar **Menú.** ( Marcara Peso )
2. Pulsar **Data.**  
- Introducir el valor del peso a dosificar. Ejemplo: 015.000
3. Pulsar **Data.** ( Marcara Peso )
4. Pulsar **è** 3 veces ( Marcara P. Fino )
5. Pulsar **Data.**  
- Introducir el valor del peso a dosificar en fino. Ejemplo: 001.500
6. Pulsar **Data.** ( Marcara P. Fino )
7. Pulsar **Stop.**

## TRABAJAR CON VISOR DW-BG

- Para empezar a dosificar ..... Pulsar **Star.**
- Para realizar una pausa ..... Pulsar **Pause.**
- Para continuar dosificando ..... Pulsar **Star.**
- Para acabar de dosificar ..... Pulsar **Stop.**
- Para poner bascula a Cero ..... Pulsar **Ç**

## MENSAJES DE ERROR VISOR DW-BG

Display 1	Display 2	Causa	Solución
ERR 20	FALTA MA	Error por falta de material (tiempo excedido)	Star: Vuelve a intentar dosificar. Stop: Pasa a modo reposo.
ERR 21	DESCARGA	Error por descarga (Tiempo excedido)	Star: Vuelve a intentar descargar. Stop: Pasa a modo reposo.
ERR 22	ERROR DO	Exceso o defecto de peso (Tolerancia)	Star: Permite realizar la descarga.
ERR 23	FALLO TE	Fallo de tensión detectado al encender el visor	Star: Continua donde estaba. Stop: Pasa a modo reposo.