



(609.700.533 Tony Vicente
E-mail: fabregas@tecnipes.com



PROGRAMAR PASOS VISOR DW-PA

1. Pulsar **Menú.** (Marcara Peso)
2. Pulsar **Data.**
- Introducir el valor del peso a dosificar. Ejemplo: 015.000
3. Pulsar **Data.** (Marcara Peso)
4. Pulsar **è** 3 veces (Marcara P. Fino)
5. Pulsar **Data.**
- Introducir el valor del peso a dosificar en fino. Ejemplo: 001.500
6. Pulsar **Data.** (Marcara P. Fino)
7. Pulsar **Stop.**

TRABAJAR CON VISOR DW-PA

- Para empezar a dosificar Pulsar **Star.**
- Para realizar una pausa Pulsar **Pause.**
- Para continuar dosificando Pulsar **Star.**
- Para acabar de dosificar Pulsar **Stop.**
- Para poner bascula a Cero Pulsar **Ç**

MENSAJES DE ERROR VISOR DW-PA

| Display 1 | Display 2 | Causa | Solución |
|-----------|-----------|---|---|
| ERR 20 | FALTA MA | Error por falta de material (tiempo excedido) | Star: Vuelve a intentar dosificar. Stop: Pasa a modo reposo. |
| ERR 21 | DESCARGA | Error por descarga (Tiempo excedido) | Star: Vuelve a intentar descargar. Stop: Pasa a modo reposo. |
| ERR 22 | ERROR DO | Exceso o defecto de peso (Tolerancia) | Star: Permite realizar la descarga. |
| ERR 23 | FALLO TE | Fallo de tensión detectado al encender el visor | Star: Continua donde estaba. Stop: Pasa a modo reposo. |