FÁBREGAS
" ENPEME "
(ENVASADOS Y PESADOS MECÁNICOS)
C/ Gorgs Lladó, 160, nave 6 · Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 379 18 93 · www.enpeme.es



PROGRAMAR PASOS VISOR DW-BG

1. Pulsar **Menú.** (Marcara Peso)
2. Pulsar **Data.**
   - Introducir el valor del peso a dosificar. Ejemplo: 015.000
3. Pulsar **Data**. (Marcara Peso)
4. Pulsar è 3 veces (Marcara P. Fino)
5. Pulsar **Data.**
   - Introducir el valor del peso a dosificar en fino. Ejemplo: 001.500
6. Pulsar **Data**. (Marcara P. Fino)
7. Pulsar **Stop.**

TRABAJAR CON VISOR DW-BG

Para empezar a dosificar ..... Pulsar **Star.**

Para realizar una pausa ..... Pulsar **Pause.**

Para continuar dosificando ..... Pulsar **Star.**

Para acabar de dosificar ..... Pulsar **Stop.**

Para poner bascula a Cero ..... Pulsar ç

MENSAJES DE ERROR VISOR DW-BG

Display 1	Display 2	Causa	Solución
ERR 20	FALTA MA	Error por falta de material (tiempo excedido)	Star: Vuelve a intentar dosificar. Stop: Pasa a modo reposo.
ERR 21	DESCARGA	Error por descarga (Tiempo excedido)	Star: Vuelve a intentar descargar. Stop: Pasa a modo reposo.
ERR 22	ERROR DO	Exceso o defecto de peso (Tolerancia)	Star: Permite realizar la descarga.
ERR 23	FALLO TE	Fallo de tensión detectado al encender el visor	Star: Continua donde estaba. Stop: Pasa a modo reposo.